

### ■開閉操作

- ・フェイスを左回しにすると開き具合が大きくなります。  
抵抗を感じた時点(突出量: 25mm)で最大となりますので、それ以上は無理に回さないで下さい。
- ・フェイスを右回しにすると開き具合が小さくなり、全閉状態にすることもできます。



開状態



全閉状態

### ■フェイスユニットの取り外し

- ・フェイスを引っばることでフェイスユニットを取り外すことができます。  
作業の際はフェイスを両手でもって部品の局所に無理な力が集中することがないようにして下さい。  
(破損の原因となることがあります。)

### ■フェイスユニットの取り付け

- ・フレームの凹部(4カ所)とフェイスユニットの突起部(4カ所)の位置を合わせ、  
「カチッ」という感覚がするまでフェイスユニットを本体内部にはめ込んで下さい。

### ■フィルター交換

- ・フィルターを押さえているゴムリングを外すことにより、フィルターを取り外すことができます。
- ・交換用フィルターのご用命の際は、購入先もしくは当社にご連絡をお願いいたします。

### ■フィルターの掃除

- ・綿埃の除去は、歯ブラシのようなものでかき取るか、掃除機で吸い取って下さい。
- ・砂塵等で汚れがこびりついたような場合は、軽く水洗いをして下さい。  
水洗いをしたものは、しぼったりせずに軽く水をきって自然乾燥をさせて下さい。  
(フィルターが変形してしまうことがあります。)

