


角型プッシュ式レジスター(KS-605OPFK)用フィルター(KS-FK6050)交換方法

株式会社キョーワナスタ
ご購入先: <http://www.e-nasta.jp/>



① 中央プッシュ部を一番下まで押したまま、パネルを手前に引くと開きます。

<補足>
左右のパネルを開いてフィルターを交換します。




② 本体からフィルター押さえを取り外します。

フィルター押さえ



③ 本体から古いフィルターを取り外します。

フィルター



④ 新しいフィルターを本体に取り付けます。


<注意>
※フィルターは硬い面を手前にして入れてください。





⑤ 本体にフィルター押さえを取り付けます。

<補足>
フィルター押さえの突起を本体の下穴に入れて押し込みます。

フィルター押さえの突起




本体の下穴



⑥ 中央プッシュ部を一番下まで押したまま、パネルを本体側へ軽く押し込み取り付けます。

<注意>
※強引に取り付けようとするとパネル裏面の軸が折れる可能性があります。



⑦ パネル取り付け後、中央プッシュ部をゆっくり一番下まで押し、開閉を数回繰り返します。問題無いようでしたら作業完了です。

<注意>
※勢いよく開閉を行うとパネルがフィルター交換状態に開くことがあります。

